

施工方法:



- ① 下にPE材質の防水シートを敷く。
- ② 一枚一枚半分ぐらい重ねて、
U型または釘(ビス)で簡単に留めます。

